

Wat ontzettend leuk dat je behang bij ons hebt besteld!
Nu is het tijd om jullie wand te voorzien van deze prachtige print.
Het lijkt misschien moeilijk om hem aan te brengen, maar dat is het niet.
Voor het beste resultaat, volg onderstaande instructies.



Succes!

Behang Instructie



1. Zorg ervoor dat de ondergrond glad, schoon en egaal van kleur is, bij voorkeur wit. Verwijder eventuele potloodstrepen om vlekken te voorkomen en plak niet over oud behang heen.
 2. Knip de banen van het behang netjes los en leg ze op volgorde op een stapel om de afbeelding of het patroon van het behang te controleren.
 3. Breng de behanglijm met een kwast of roller gelijkmatig op de muur aan, steeds iets meer dan een baanbreedte.
- Tip:** Gebruik bij voorkeur behanglijm die geschikt is voor vliesbehang, bijvoorbeeld Perfax roze Roll-on in een doosje of kant-en-klaar Perfax roze Ready & Roll in een emmer.
4. Breng de eerste baan loodrecht aan. Let op dat je zowel in de hoogte als in de breedte wat snijmarge neemt. Strijk de baan voorzichtig glad met een schone behang spatel of borstel. Doe dit altijd vanuit het midden naar de rand en van boven naar beneden.
 5. Plaats de volgende banen er op dezelfde manier stotend tegenaan.
 6. Verwijder eventuele lijmvlekken met een vochtige doek en wrijf ze voorzichtig droog met een droge doek.
 7. Laat het behang drogen en snijd overtollig behang weg met een scherp stanley mesje en liniaal.

Hopelijk is het allemaal gelukt met het aanbrengen van het prachtige behang.
Heel veel plezier er van!

Liefs Ellie x

